

## RESETANLEITUNG CANON PG-50 / CL-41

### Füllstand zurücksetzen:

*(Canon MP 450, MP 170, MP 150, IP 2200, IP 1600)*

Da der Drucker eine Art Seriennummernspeicher hat, will er mit einer befüllten Patrone nicht drucken und blinkt „orange“ (*Papierstautaste*).

1. Halten Sie die Papierstautaste ca. **10 Sekunden** gedrückt, bis die Anzeige auf die andere Patrone umspringt. Ihr Drucker blinkt weiterhin „orange“ (*Papierstautaste*).
2. Halten Sie diese Taste ein zweites Mal ca. **15 Sekunden** gedrückt.
3. • Die Füllstandsanzeige ist nun deaktiviert.
4. • Diesen Vorgang müssen Sie für jede Patrone separat durchführen.
5. **Diese Anleitung wurde bei allen Modellen getestet und funktioniert einwandfrei.**