

RESETANLEITUNG FÜR CANON PG-50 / CL-41

Füllstand zurücksetzen:

(Passend für MP 450, MP 170, MP 150, IP 2200, IP 1600)

Da der Drucker eine Art Seriennummernspeicher hat, will er mit einer befüllten Patrone nicht drucken und blinkt „orange“ *(bei der Papierstau Taste)*.

- Halten Sie die Papierstautaste ca. **10 Sekunden** gedrückt, bis die Anzeige auf die andere Patrone umspringt. Ihr Drucker blinkt weiterhin „orange“ *(Papierstautaste)*.
- Halten Sie diese Taste ein zweites Mal ca. **15 Sekunden** gedrückt.
 - Die Füllstandsanzeige ist nun deaktiviert.
- Diesen Vorgang müssen Sie für jede Patrone separat durchführen.

Eine 2. Möglichkeit :

Die meisten Drucker können sich nur 3 Seriennummern von Patronen merken.

Wenn Sie 3-4 alte Patronen aufheben und diese nacheinander einsetzen, können Sie als letztes die befüllte Patrone einsetzen und wieder benutzen.