

Reset Anleitung für Canon Pixma MX310 bzw. Canon MP-160 und andere Geräte.

Durch die beschriebenen Schritte wird das Gerät in einen Auslieferungszustand zurückgesetzt, anschließend akzeptiert es die wiederbefüllte Patrone als volle Originalpatrone.

Fehlermeldungen sind verschwunden und auch der unerwünschte "Speicherempfang" bei Faxen ist aufgehoben.

Rücksetzen bedeutet natürlich auch dass anschließend die individuellen Einstellungen wie Sprache, Datum, eigene Nummer neu eingestellt werden müssen.

Das Multifunktionsgerät wurde mit wiederbefüllten oder mit No-Name Patronen bestückt, verweigert die Arbeit und meldet Patronenfehler o.ä.

1. Belassen Sie die Patronen im Gerät!
2. Schalten Sie den Drucker über die On/Off-Taste aus.
3. Halten Sie nun die Reset-Taste (//) gedrückt und drücken Sie nun zusätzlich die On/Off-Taste. Nach ca. 5 Sek. lassen Sie die Reset-Taste los und drücken diese 2 X.
4. Jetzt auch die On/Off-Taste los lassen. In der Anzeige sollte „Service Modus“ zu lesen sein. Wenn die On/Off-Lampe dauergrün leuchtet betätigen Sie, mit kurzen Pausen, 3 X die Rest-Taste. Danach sollte die Indikator Anzeige (▲) orange leuchten. Der Drucker wird neu initialisiert.
5. Nun den Drucker öffnen und die On/Off-Taste betätigen. Innerhalb von 20 – 30 Sek. die Patronen heraus nehmen und wieder einsetzen. Klappe offen lassen, bis im Display „... is open“ erscheint
6. Nun den Drucker mit der On/Off Taste ausschalten und wieder einschalten.
7. Papierklappe offen halten damit der Drucker ein Blatt durchziehen kann.
8. Jetzt die Sprache und das Land einstellen.

Alles sollte wieder funktionieren.

Wenn nicht versuchen Sie die folgende Methode:

1. Netzstecker ziehen.

2. Den ON/OFF- Knopf gedrückt halten und den Netzstecker wieder einstecken.
3. Bei weiterhin gehaltenem ON/OFF-Knopf die Taste // (Stop/abbrechen, ganz rechts, roter Kreis mit rotem Dreieck) zweimal drücken.
4. Den ON/OFF-Knopf loslassen.
5. Das Gerät geht in eine Art "Factory-Modus". Einige Sekunden warten, das Display zeigt dann "Idle" an.
6. Die Taste ">" rechts der OK-Taste einmal drücken. Die Anzeige "Shipping Mode 3" erscheint.
7. Die OK-Taste einmal drücken.
8. Die Anzeige "Without Cleaning" erscheint, mit OK bestätigen.
9. Eine Testseite wird gedruckt.
10. Nach dem Druck den Deckel wie zum Tintenwechsel öffnen.
11. Den Netzstecker ziehen.
12. Beide Tintenpatronen herausnehmen.
13. Den Deckel wieder schließen.
14. Den Netzstecker wieder einstecken.
15. Das Gerät einschalten.
16. Die wiederbefüllten, vollen Tintenpatronen wieder einsetzen.
17. Die Geräteeinstellungen (Sprache, Datum etc.) vornehmen.