

Reset - Anleitung für Canon MX 300

Achtung: Der Inhalt des Faxspeichers wird dabei gelöscht. Gespeicherte Faxe, die wegen angeblichem Tintenmangel nicht ausgedruckt werden über das Menü FaxEinstellungen - Arbeitssp.-Ref. - Speicher u.s.w. vorher ausdrucken.

1. Gerätestecker abziehen.
2. Den on/off Button gedrückt halten und den Netzstecker wieder einstecken, **noch nicht loslassen.**
3. Bei weiter gedrücktem on/off Button zwei Mal den roten Button ganz rechts (rotes Dreieck in rotem Kreis) drücken.
4. Den on/off Button jetzt loslassen. Das Gerät geht in einen factory-mode, einige Sekunden warten bis "idle" erscheint.
5. Die +Taste rechts neben „OK“ einmal drücken, "Shipping Mode 3" erscheint.
6. "OK" drücken.
7. "Without Cleaning" mit "OK" bestätigen, eine Testseite wird daraufhin gedruckt.
8. Das Gerät wie zum Patronenwechsel öffnen.
9. Das Gerät wieder vom Netz trennen.
10. Beide Patronen entfernen.
11. Gerät schließen
12. Gerät einschalten
13. Beide Patronen wieder einsetzen
14. Im folgenden Menü Sprache und Land wählen, alle anderen Einstellungen sind erhalten.

Die Patronen werden wieder als voll angezeigt.

Dieses Verfahren funktioniert möglicherweise auch mit anderen Modellen.