

Hier einige Tipps damit „Drucken wieder Spaß macht“.

- ✓ **Drucken Sie Ihre Patronen grundsätzlich nicht leer!**
Sobald Ihnen Ihr Drucker anzeigt „Patrone leer“ bzw. sich die Qualität des Ausdrucks verschlechtert, sollten Sie die Patrone vorsichtig ausbauen und nachfüllen lassen.
Fast alle Tanks enthalten einen Schwamm. Ist der einmal ausgetrocknet, ist der Kapillareffekt gestört: Der Tintenfluss ist dann zu stark oder bricht ab, die Patrone ist unbrauchbar.
- ✓ **Die Tinte dient als Kühlflüssigkeit** für den Druckkopf.
Wenn dieser mangels Tinte nicht ausreichend gekühlt wird kann er unwiderruflich beschädigt werden.
- ✓ **Bei längerer Lagerung der Patronen** oder bei längerem Stillstand des Druckers können sich in den Düsen des Druckkopfes Tintenkrusten bilden, die den Druckkopf verstopfen. Deshalb empfiehlt sich mindestens alle zwei Wochen ein Testausdruck von wenigen Zeilen in allen Grundfarben.

Druckköpfe bitte NICHT mit Tesafilm abkleben oder in einer Plastiktüte transportieren.

Ideal zum Transport eignet sich ein Schutz-Caddy (kann im tintenREICH erworben werden) bzw. wickeln Sie Ihrer Patrone einfach in Drucker-Papier ein.